

Содержание

[Введение](#)

[Пошаговая процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как восстановить (сброс) пароли администратора на Cisco Главные серверы Инфраструктуры. Процедура, предоставленная здесь, для предоставленных Cisco устройств только. Существует отдельная процедура для серверов, установленных как Открытые Действительные Устройства/Виртуальные машины на предоставленных клиентами аппаратных средствах.

Пошаговая процедура

Выполните эти действия, если Cisco Главный сервер Инфраструктуры является предоставленной Cisco совместимостью оборудования. У вас должна быть копия образа ISO на DVD Двойного уровня (DL) перед началом этой процедуры.

1. Соединитесь с устройством с клавиатурой и монитором или через последовательный консольный порт.
2. Разместите DVD восстановления в оптический диск устройства и перезагрузите устройство. Консольное соединение или контрольные дисплеи список параметров загрузки как показано здесь.
3. Зависящий от того, как это связано, введите **опцию 3 или 4** для выбора параметра загрузки 'Recover AdministratorPassword'.
4. Введите номер, показанный рядом с именем администратора, для которого вы хотите восстановить (сброс) пароль.
5. Введите новый пароль и проверьте его со второй записью.
6. Введите Y для сохранения изменений и перезагрузки.

Дополнительные сведения

- [Cisco главная поддержка инфраструктуры](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)