

# Поддержка платформы и план обновления СТМ

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Путь повышения СТМ](#)

[Поддержка платформ СТМ](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает путь повышения Cisco Transport Manager (СТМ) к выпуску 5.0.x от версий предшествующего программного обеспечения и перечисляет платформы, что другой СТМ освобождает поддержку.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на различных версиях СТМ и ONS 15xxx.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Путь повышения СТМ

[Таблица 1](#) указывает на путь повышения к выпуску 5.0.x СТМ от предыдущих выпусков ПО СТМ.

Таблица 1 – путь повышения версии программного обеспечения СТМ

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ	ОБНОВЛЕНИЕ К										
Выпуск	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
2.0.x	Н/Д	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1.x	Нет	Н/Д	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.2.x	Нет	Нет	Н/Д	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.0.x	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.1.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.2.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да	Да	Нет	Нет	Нет
4.0.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да	Да	Нет	Нет
4.1.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да	Да	Нет
4.6.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да	Да
4.7.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д	Да
5.0.x	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н/Д

После определения шага обновления обратитесь к [Комментариям к выпуску СТМ](#) для СТМ специфичные для выпуска предупреждения и подсказки.

## [Поддержка платформ СТМ](#)

[Таблица 2](#) показывает все платформы, что СТМ поддерживает, на основе других версий СТМ.

Таблица 2 – поддержка платформ на основе версий СТМ

ONS 15xxx	Выпуск СТМ										
	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
15200	Н	Н	Д	Д	Д	Д	Д	Да	Нет	Нет	Нет

	ет	ет	а	а	а	а	а				
15216E DFA2	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15216O ADM	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15216E DFA3	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Нет	Да	Да
15302	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Да	Да	Да	Да
15303	Д а	Д а	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Нет	Нет	Нет
15304	Д а	Д а	Д а	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Нет	Нет	Нет
15305	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Да	Да	Да	Да
15310 сл	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Нет	Нет	Да
15327	Н ет	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15530	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15540	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15454	Н ет	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15454E	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15501	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Да AC/ DC	Да AC/ DC	Да AC/ DC	Да AC/ DC
15600	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15600E	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Нет	Да	Да
15800	Н ет	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15801	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
15808	Н ет	Н ет	Н ет	Д а	Д а	Д а	Д а	Да	Да	Да	Да
CRS-1	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Нет	Нет	Да
15201/1 5252	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Н ет	Нет	Да	Да	Да

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)