

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяюсь от набираемых номеров до набора номера букв \(сенсорный режим тональных сигналов\)?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Видеотелефона IP Cisco E20, Кодек системы Cisco TelePresence C90 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C60.

Вопрос. Как я изменяюсь от набираемых номеров до набора номера букв (сенсорный режим тональных сигналов)?

О. Использование дистанционного управления:

На вашем дистанционном управлении удержите в нажатом состоянии round (#), кнопка (a/A также появляется на этой кнопке). Это переключается между номерами (123) и обозначает буквами/касается режим тональных сигналов (abc или ABC). Снизьте round (#) кнопка и затем удержите в нажатом состоянии его снова для переключения назад к режиму номера (123).

Примечание: Буква (abc/ABC) режим также известна как сенсорный режим тональных сигналов.

В букве (abc/ABC) режим:

- Для ввода нажмите **1** дважды на дистанционном управлении в то время как в букве (abc/ABC) режим.
- Вводить точку / период (. символ), нажмите * однажды, в то время как вы находитесь в букве (abc/ABC) режим.

Использование клавиатуры оконечной точки:

Для переключения между номерами (123) и буквы (abc/ABC) удержите в нажатом состоянии round (#) на клавиатуре.

Для ввода нажмите **1** дважды на клавиатуре в то время как в букве (abc/ABC) режим.

Кнопка вы используете для выбора точки / период (. символ) на вашей оконечной точке выбран по-другому в зависимости от вашей модели. См. документацию оконечной точки для получения дополнительной информации.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)