

Содержание

[Введение](#)

[Как я избегаю низко и/или искажил звук с помощью камеры PrecisionHD USB на Windows 7?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence Movi и продукты камеры PrecisionHD USB Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я избегаю низко и/или искажил звук с помощью камеры PrecisionHD USB на Windows 7?

О. При использовании версий 1.0 или 1.1 камеры TANDBERG PrecisionHD USB с Windows 7 очень высокое усиление входного сигнала будет установлено для микрофона, который может заставить звук быть искаженным или противоестественно низко. Понижение громкости записи для вашего микрофона в параметрах настройки Windows исправляет это.

Версия программного обеспечения 1.2 для камеры PrecisionHD USB решает этот вопрос.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)