

Сброс настроек IP-телефона в значения по умолчанию, заданные производителем

Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю свой IP-телефон к заводской настройке?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я перезагружаю свой IP-телефон к заводской настройке?](#) [О.](#)

Сброс IP-телефона

Шаг 1:

На самом SPA нажмите



кнопку **Setup**.

Шаг 2:

Перейдите к **Сбросу Фабрики** (14) использование



Кнопки навигации.

Шаг 3:

Нажмите программируемую клавишу **OK** впоследствии. SPA перезагрузит и вернется к его настройкам по умолчанию.

Примечание: При выборе сброса фабрики вы возвратите телефон к исходным заводским настройкам и сотрете все текущие параметры, включая каталог и вызовете журналы.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)