

Кнопка Mute мигает

Содержание

[Введение](#)

[Что я могу сделать, если кнопка отключения звука мигает красный, когда я включаю ее?](#)
[Дополнительные сведения](#)


[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Что я могу сделать, если кнопка отключения звука мигает красный, когда я включаю ее?](#) О.

Кнопка Mute мигает



Если **theMute** кнопка мигает , это означает, что кабель не подключен должным образом, или это отключено. Удостоверьтесь, что кабель должным образом присоединен к порту глобальной сети (WAN) SPA и другого конца к вашему маршрутизатору, коммутатору и сети.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)