

SPA922 не включается

С о д е р ж а н и е

[В
в
е
д
е
н
и
е
К
о
г
д
а
т
е
л
е
ф
о
н
н
е
в
к
л
ю
ч
а
е
т
с](#)

[Я
·
ч
т
о
я
д
о
л
ж
е
н
с
д
е
л
а
т
ь
?
Д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
ы
е
с
в
е
д
е
н
и
я](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Когда телефон не включается, что я должен сделать? О.](#)



Шаг 1:

Проверьте все соединения в телефон: источник питания на 5 вольт и Кабель Ethernet RJ 45.

Шаг 2:

Проверьте стенную розетку и подтвердите, что Переменный ток доступен.

Шаг 3:

Попытайтесь включить другое электрическое устройство в socket для подтверждения питания.

Примечание: Помните, что Linksys Voice System SPA922 составляет совместимые 802.3 акрофута. Питание над Ethernet позволяет устройства, которые поддерживают PoE для получения их питания от коммутатора, а не от внешнего источника питания. Необходимо подключить его с устройством, которое поддерживает 802.3 акрофута. Ниже некоторые коммутаторы Linksys, которые составляют совместимые 802.3 акрофута.

SRW2024P
SRW224P
SRW2008P
SRW2008MP

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)