

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю свое Экранное меню \(OSD\), которое будет отображено на других выходных данных, чем HDMI 1 на моем Кодеке TANDBERG?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco TelePresence C60 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Как я изменяю свое Экранное меню (OSD), которое будет отображено на других выходных данных, чем HDMI 1 на моем Кодеке TANDBERG?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20 (только HDMI 1 и HDMI 2)

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Настройка выходные данные OSD из меню на экране

Можно изменить это в GUI посредством параметров настройки администратора. От Home меню выбирает **Settings> параметры настройки Administrator> Усовершенствованная конфигурация> Видео> OSD** и установило Выходные данные в соответствующий видеовыход.

Настройка выходные данные OSD с помощью команды API

Можно использовать команду API для установки выходных данных OSD в соответствующий видеовыход. Войдите как **Admin**, использующий SSH (Secure Shell), и выполните команду: **Выходные данные OSD Видео xConfiguration: <1-4>**

Настройка выходные данные OSD с помощью дистанционного управления

Можно использовать **волшебную** последовательность на дистанционном управлении.

Нажатие дистанционное управление вводит следующую последовательность: **'Разъединение * # * # 0 X #'**, где X = видеовыход, где вы хотите отобразить OSD.

X=1 - HDMI 1,

X=2 - DVI 2, (HDMI 2 для C20),

X=3 - HDMI 3,

X=4 - DVI 4.

Кроме того, для изменения выходных данных OSD это также перезагрузит выходные данные к разрешению по умолчанию, которое является XGA для DVI и 720 пунктами для HDMI.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)