

Содержание

[Введение](#)

[Когда я использую TANDBERG MXP Статичные порты H.323 и Динамические параметры?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Когда я использую TANDBERG MXP Статичные порты H.323 и Динамические параметры?

О. Перейдите: Панель управления> Сеть> Параметры локальной сети> Параметры настройки H.323> Усовершенствованные Параметры настройки H.323> порты H.323.

MXP имеет следующие параметры настройки портов H.323:

- **Статичный:** при выборе статических портов H.323 для TCP - подключений порты 5555 - 5574 будут использоваться для Q.931 и H.245 соответственно.
- **Динамичный:** Когда установлено в Динамический (настройка по умолчанию) система выделит который порты использовать при открытии TCP - подключения. Диапазон портов от 11000 до 65535. Причина для этого состоит в том, чтобы избежать использования тех же портов для последующих вызовов, поскольку межсетевые экраны могли рассмотреть это как атаку. Когда порт 65535 достигнут тогда перезапусти системы снова в 11000.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)