

Содержание

[Введение](#)

[Как я мешаю входящим вызовам войти?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я мешаю входящим вызовам войти?

О. Можно задать, должна ли система ответить на входящие звонки автоматически или нет. Когда установлено в Выключено, все входящие звонки нужно ответить вручную. Для изменения это, запускаящееся с Дом (Главное меню), перешло к Параметрам настройки и выбирает Call Settings и Autoanswer. Можно включить или выключить это. Если ваша система является "not set" к режиму автоответа, можно решить, принять ли или отклонить входящие требования или нажатием зеленого (принимают) или красный (отклонение) кнопки. Если вы не хотите входящих вызовов, выбираете Do Not Disturb из меню Call Status. Если Не Нарушают, идет, система отклонит все входящие требования.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)