

Ссылка учетных данных TelePresence T3

Содержание

[Введение](#)

[Системные учетные данные](#)

[TCU VNC/SSH & Windows XP OS](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[Процедура изменения пароля](#)

[Веб-GUI TCU](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[TCD/WebStart GUI](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[Процедура изменения пароля](#)

[Кодек С90](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[Процедура изменения пароля](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает другие пароли, которые используются на системе TelePresence Cisco T3 между кодеками и Контрольным модулем TelePresence (TCU) через веб-интерфейс Сенсорного показа совместной работы (TCD), Secure Shell (SSH) и Virtual Network Computing (VNC). Этот документ также описывает учетные данные по умолчанию для каждой системы и процедур, которые используются для изменения их.

Системные учетные данные

В этом разделе описываются учетные данные по умолчанию для каждой системы и процессов, которые используются для изменения их.

TCU VNC/SSH & Windows XP OS

Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Username: **администратор**

- Password: **детектив**

Процедура изменения пароля

Выполните эти шаги для изменения пароля для этой системы:

1. Используйте локально подключенную клавиатуру USB и мышь или VNC для доступа к TCU. Сервис VNC должен работать до любых попыток соединиться через VNC.

Чтобы проверить, что сервис активен или включить его, SSH в TCU с или текущими учетными данными по умолчанию.

Введите **сетевую** команду "**VNC Server Version 4**" запуска.

Необходимо видеть сообщение, что сервис запущен или что он был уже запущен.

2. Нажмите **Ctrl-Shift-ESC** или нажмите значок **Ctrl+Alt+Del** в раскрывающемся меню VNC в главной средней области экрана, чтобы открыть Менеджера задач Windows, и затем выбрать **Task Manager**.
3. Перейдите к **Файлу> Новая Задача (Выполнение?)**.
4. Введите **cmd** для достижения командной строки.
5. Введите **сетевого администратора пользователя <новый пароль>**, где **<новый пароль>** заменен вашим новым паролем. Нажмите кнопку **OK**.
6. Введите **контроль userpasswords2** и нажмите **Enter**. Окно User Accounts появляется.
7. Проверьте, что **Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль для использования этого компьютерного флажка**. Нажмите кнопку «Применить», а затем — «**OK**».
8. Введите **контроль userpasswords2** еще раз и нажмите **Enter**. В том же окне проверьте флажок, нажмите **Apply**, и затем нажмите **OK**.
9. Введите свой новый пароль.
10. Перезагрузите TCU с **завершением-г** команда в командной строке.

Веб-GUI TCU

Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Username: **admin**

- Password: <пробел>

Примечание: Эти учетные данные не могут быть изменены.

TCD/WebStart GUI

TCD используют тот же пароль в качестве WebStart GUI. К WebStart GUI обращаются в <https://<IP-адрес TCU>/webstart/gui.jnlp>. Также можно перейти к <https://<IP-адрес TCU>> Utils и XML-файлы в Версии 4.2 TCU. x.

Примечание: Для использования WebStart GUI необходимо было установить Версию Java 6.x. Версия Java 7.x не аутентифицируется. Ссылочный идентификатор ошибки Cisco CSCug84596 для получения дополнительной информации.

Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Username: **admin**
- Password: <пробел>

Примечание: Когда вы входите в TCD, никакое имя пользователя не введено; это - **admin** по умолчанию. Пароль, который введен, определяет, входите ли вы как пользователь **Admin** или **Оператора**.

Процедура изменения пароля

Выполните эти шаги для изменения пароля для этой системы:

1. Обратитесь к Системным параметрам локально или через VNC.
2. Касание (или использование мышь для нажатия) и держит верхний левый угол сенсорного экрана, пока не появляется Экран входа в систему.
3. Войдите с Паролем администратора.
4. Выберите **Change Passwords**.
5. Гарантируйте, что **Admin** выбран для Типа пароля.
6. Войдите текущий Пароль администратора (покиньте поле пробел, если по умолчанию), и затем вводят новый пароль для пользователя Admin. Введите новый пароль снова в Повторном Поле Password и нажмите **Update Password**.

Примечание: Пароль пользователя Оператора может быть изменен от этого местоположения также. Оператор подобен Admin с ограниченным доступом ко всем

параметрам конфигурации Системных параметров. Гарантируйте, что вы выбираете **Operator** для Типа пароля в раскрывающемся меню на экране Change Passwords и придерживаетесь того же процесса для изменения Пароля оператора.

Кодек C90

Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Username: **admin**
- Password: **TANDBERG**

Процедура изменения пароля

Используйте один из этих методов для изменения пароля на кодеке:

- От веб-домашней страницы GUI кодека установите курсор на **Пользователя:** текст **admin** в верхнем правом углу экрана. Выберите **пароль Change** от раскрывающегося меню и введите новый пароль на новой странице.
- От CLI (через SSH, Telnet или последовательный порт) вводят **systemtools** команду **passwd**, и вам предлагают ввести новый пароль.
- Если управляется от TMS, выберите окончную точку в **Навигаторе TMS>**, Вкладка **Параметров настройки> Редактирует Параметры настройки** и вводит новый пароль в **Общем разделе> Поле Password**. Нажмите **Save**.

Дополнительные сведения

- [Cisco TelePresence руководство администратора T3](#)
- [Система Cisco TelePresence руководство администратора кодека C90](#)
- [Система Cisco TelePresence справочное руководство Интерфейса разработчика приложения \(API\) кодека C90](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)