

# Содержание

[Введение](#)

[Системные учетные данные](#)

[TCU VNC/SSH & Windows XP OS](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[Процедура изменения пароля](#)

[Веб-GUI TCU](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[TCD/WebStart GUI](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[Процедура изменения пароля](#)

[Кодек C90](#)

[Учетные данные по умолчанию](#)

[Процедура изменения пароля](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает другие пароли, которые используются на системе TelePresence Cisco T3 между кодеками и Контрольным модулем TelePresence (TCU) через веб-интерфейс Сенсорного показа совместной работы (TCD), Secure Shell (SSH) и Virtual Network Computing (VNC). Этот документ также описывает учетные данные по умолчанию для каждой системы и процедур, которые используются для изменения их.

## Системные учетные данные

В этом разделе описываются учетные данные по умолчанию для каждой системы и процессов, которые используются для изменения их.

### TCU VNC/SSH & Windows XP OS

#### Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Имя пользователя: **администратор**
- Password: **детектив**

#### Процедура изменения пароля

Выполните эти шаги для изменения пароля для этой системы:

1. Используйте локально подключенную клавиатуру USB и мышь или VNC для доступа к TCU. Сервис VNC должен работать до любых попыток соединиться через VNC.

Чтобы проверить, что сервис активен или включить его, SSH в TCU с или текущими учетными данными по умолчанию.

Введите **сетевую** команду "**VNC Server Version 4**" запуска.

Необходимо видеть сообщение, что сервис запущен или что он был уже запущен.

2. Нажмите **Ctrl-Shift-ESC** или нажмите значок **Ctrl+Alt+Del** в раскрывающемся меню VNC в главной средней области экрана, чтобы открыть Менеджера задач Windows, и затем выбрать **Task Manager**.
3. Перейдите к **Файлу> Новая Задача (Выполнение?)**.
4. Введите **cmd** для достижения командной строки.
5. Введите **сетевого администратора пользователя <новый пароль>**, где **<новый пароль>** заменен вашим новым паролем. Нажмите кнопку **OK**.
6. Введите контроль **userpasswords2** и нажмите **Enter**. Окно User Accounts появляется.
7. Проверьте, что **Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль для использования этого компьютерного флажка**. Нажмите кнопку «**Применить**», а затем — «**OK**».
8. Введите контроль **userpasswords2** еще раз и нажмите **Enter**. В том же окне проверьте флажок, нажмите **Apply**, и затем нажмите **OK**.
9. Введите свой новый пароль.
10. Перезагрузите TCU с **завершением-г** команда в командной строке.

## Веб-GUI TCU

### Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Имя пользователя: **admin**
- Password: <пробел>

**Примечание:** Эти учетные данные не могут быть изменены.

## TCD/WebStart GUI

TCD используют тот же пароль в качестве WebStart GUI. К WebStart GUI обращаются в <https://<IP-адрес TCU>/webstart/gui.jnlp>. Также можно перейти к <https://<IP-адрес TCU>>Utils> и XML-файлы в Версии 4.2 TCU. x .

**Примечание:** Для использования WebStart GUI необходимо было установить Версию Java 6.x. Версия Java 7.x не аутентифицируется. Ссылочный идентификатор ошибки Cisco CSCug84596 для получения дополнительной информации.

### Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Имя пользователя: **admin**
- Password: <пробел>

**Примечание:** Когда вы входите в TCD, никакое имя пользователя не введено; это - **admin** по умолчанию. Пароль, который введен, определяет, входите ли вы как пользователь **Admin** или **Оператора**.

### Процедура изменения пароля

Выполните эти шаги для изменения пароля для этой системы:

1. Обратитесь к Системным параметрам локально или через VNC.
2. Касание (или использование мышь для нажатия) и держит верхний левый угол сенсорного экрана, пока не появляется Экран входа в систему.
3. Войдите с Паролем администратора.
4. Выберите **Change Passwords**.
5. Гарантируйте, что **Admin** выбран для Типа пароля.
6. Войдите текущий Пароль администратора (покиньте поле пробел, если по умолчанию), и затем вводят новый пароль для пользователя Admin. Введите новый пароль снова в Повторном Поле Password и нажмите **Update Password**.

**Примечание:** Пароль пользователя Оператора может быть изменен от этого местоположения также. Оператор подобен Admin с ограниченным доступом ко всем параметрам конфигурации Системных параметров. Гарантируйте, что вы выбираете **Operator** для Типа пароля в раскрывающемся меню на экране Change Passwords и придерживаетесь того же процесса для изменения Пароля оператора.

## Кодек C90

### Учетные данные по умолчанию

Это учетные данные по умолчанию для этой системы:

- Имя пользователя: **admin**
- Password: **TANDBERG**

### Процедура изменения пароля

Используйте один из этих методов для изменения пароля на кодеке:

- От веб-домашней страницы GUI кодека установите курсор на **Пользователя:** текст **admin** в верхнем правом углу экрана. Выберите **пароль Change** от раскрывающегося меню и введите новый пароль на новой странице.
- От CLI (через SSH, Telnet или последовательный порт) вводят **systemtools** команду **passwd**, и вам предлагают ввести новый пароль.
- Если управляется от TMS, выберите окончную точку в **Навигаторе TMS>**, Вкладка **Параметров настройки> Редактирует Параметры настройки** и вводит новый пароль в **Общем разделе> Поле Password**. Нажмите **Save**.

## Дополнительные сведения

- [Cisco TelePresence руководство администратора T3](#)
- [Система Cisco TelePresence руководство администратора кодека C90](#)
- [Система Cisco TelePresence справочное руководство Интерфейса разработчика приложения \(API\) кодека C90](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)