

Выполните твердый сброс фабрики на 8831 IP-телефоне серии

Содержание

[Введение](#)

[Перезагрузите IP-телефон](#)

[Сброс фабрики](#)

[Твердый сброс фабрики](#)

Введение

Этот документ описывает, как выполнить твердый сброс фабрики на IP-телефоне Серии Cisco 8831, который перезагружает всю сеть и параметры безопасности телефона.

Перезагрузите IP-телефон

Существует два метода, которые можно использовать для сброса Cisco IP Phone: сброс фабрики и *твердая* фабрика перезагружены.

Сброс фабрики

Для выполнения сброса фабрики перейдите к **Приложениям> Параметры настройки Admin> Параметры настройки Сброса**. Выберите одну из этих опций для сброса телефона к заводским настройкам:

- Все
- Сеть
- Безопасность

Твердый сброс фабрики

Если фабрика перезагрузила метод, который описан в предыдущем разделе, не возможно, то жесткая перезагрузка может быть предпринята для достижения похожих результатов. Однако этот метод перезагружает все параметры настройки непосредственно и не предоставляет возможность перезагружать только сеть или параметры безопасности.

Выполните эти шаги для выполнения твердого сброса фабрики телефона:

1. Отключите Кабель Ethernet от обратной стороны телефона для выключения телефона. **Примечание:** Если телефон приведен в действие через кирпич питания, то питание это прочь через кирпич питания.
2. Нажмите и удержите кнопку Microphone (MIC) на лицевой стороне телефона:



3. Продолжите удерживать кнопку MIC и включаться, телефон (включите Кабель Ethernet или кирпич питания). Когда световые сигналы отпускают кнопку MIC, которые расположены слева, право, и обратные стороны телефонного изменения от зеленого до красного:



4. Нажмите и удержите кнопку MIC в течение приблизительно пяти секунд, и затем освободите ее. Световые сигналы должны мигнуть красный дважды.

5. Нажмите и удержите кнопку MIC. Приблизительно после пяти секунд световые сигналы должны начать мигать красный постоянно, который подтверждает сброс фабрики телефона.

Нажмите это видео для просмотра процедуры: