

Содержание

[Введение](#)

[Использование Подключенного сетевого накопителя с сервером содержания](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Сервера Содержания Cisco TelePresence.

Вопрос. Использование Подключенного сетевого накопителя с сервером содержания

О. Помещение Подключенного сетевого накопителя и Сервера Содержания на том же домене

Когда Сервер Содержания TANDBERG настроен для работы с Подключенным сетевым накопителем (NAS), сервисы, работающие на Сервере Содержания, должны иметь доступ к ресурсу общего доступа NAS. Это сделано путем добавления учетных данных Сервера Содержания к списку доступа для ресурса общего доступа NAS. Если Сервер Содержания и машина, размещающая NAS, находятся на том же домене, это может только быть выполнено. Посмотрите онлайн-раздел справки, Храня записи.

Когда я использую Подключенный сетевой накопитель со своим Сервером Содержания, что происходит с файлами?

При использовании NAS исходные носители с записанными данными первоначально записаны во временный файл на локальном дисковом сервере Сервера Содержания. Когда вызов закончен, исходные носители с записанными данными и любые транскодированные среды (видеофайлы и миниатюры) отодвинуты к NAS.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)