

# Содержание

[Введение](#)

[Как я использую NetMeeting для вхождения в конференцию по MCU Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

### Вопрос. Как я использую NetMeeting для вхождения в конференцию по MCU Codian?

О. Для навигации по автоответчику MCU Codian с помощью NetMeeting перейдите к **Представлению> Наборная панель**. Это переводит в рабочее состояние клавиатуру, которая может использоваться для ввода идентификатора конференции и PIN.

Можно также ввести конференции непосредственно путем регистрации NetMeeting и MCU со сторожевым устройством. Если у вас нет существующего сторожевого устройства, можно использовать встроенное сторожевое устройство MCU. (См. онлайнную справку MCU для инструкций по тому, как включить встроенное сторожевое устройство.) Затем используют следующие шаги:

1. В NetMeeting перейдите к **Программным средствам> Опции** и нажмите **Advanced Calling**.
2. В разделе параметров настройки Сторожевого устройства наверху Усовершенствованного Окна свойств Вызова выберите *Use сторожевое устройство для размещения вызовов*.
3. Введите IP-адрес своего сторожевого устройства в поле *Gatekeeper*.
4. Нажмите **ОК** и возвратитесь к основному окну NetMeeting.
5. На вашем MCU Codian перейдите к **Параметрам настройки> Сторожевое устройство** и зарегистрируйте и MCU и его конференцию с вашим сторожевым устройством. (См. онлайнную справку MCU для получения дополнительной информации.)
6. В NetMeeting введите числовой идентификатор конференции в поле *Номера вызова*.
7. Наберите, и вы будете связаны непосредственно с конференцией.

Также без сторожевого устройства, можно созвать конференции непосредственно с помощью следующих шагов:

1. В NetMeeting перейдите к **Программным средствам> Опции** и нажмите **Advanced Calling**.
2. В разделе Настроек шлюза у основания Усовершенствованного Окна свойств Вызова выберите *Use шлюз*.
3. Введите IP-адрес своего MCU в поле *Gateway*.
4. Нажмите **ОК** и возвратитесь к основному окну Netmeeting.
5. Введите числовой идентификатор конференции в поле *Номера вызова*.

6. Наберите, и вы будете связаны непосредственно с конференцией.

## **Дополнительные сведения**

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)