

# Содержание

[Введение](#)

[Как я создаю конференцию по MCU Codian, который не публично доступен?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

## Вопрос. Как я создаю конференцию по MCU Codian, который не публично доступен?

### О. Ограничение доступа абонентами H.323

Для абонентов H.323 поведение по умолчанию MCU для всех конференций, чтобы казаться, на автоответчике по умолчанию, и для того автоответчика быть доступным всем абонентам. Это поведение может быть изменено в различных способах:

1. Возможно изменить конфигурацию автоответчика по умолчанию так, чтобы это не включало все конференции, но вместо этого просто определенный выбор. Войдите к веб-интерфейсу как администратор. Затем перейдите к **Конференциям** > **Автоответчики**, нажмите **Default** и затем настройте Доступные параметры запланированных конференций как соответствующие.
2. Конференции могут быть настроены с PIN так, чтобы только те, кто знает PIN, могли присоединиться к ним.
3. Автоответчик по умолчанию может быть настроен с PIN так, чтобы только ограниченная компания абонентов видела доступные конференции.
4. Если вы находитесь в управляемой гэйткипером среде, можно установить каждую конференцию с номером E.164 (а также PIN) при необходимости и настроить автоответчик по умолчанию, чтобы не показывать любому из них. Таким образом люди могут только обратиться к конференциям, которые о них сказали, и вызов в тех конференция непосредственно, а не через автоответчик.

### Ограничение Доступа через веб-интерфейс

Если вы входите к веб-интерфейсу с привилегией 'admin', вы видите активные и запланированные конференции и изменяете конфигурацию тех конференций.

Для ограничения доступности конференций от веб-интерфейса учетные записи могут быть настроены, чтобы сделать, чтобы 'гость' обратился только, и 'гостевые' привилегии могут быть установлены соответственно. Для этого перейдите к **Пользователям**, выберите User ID 'гость', и затем измените права Гостевого доступа как требуется.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)