

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу включить двойное видео, видео дуэта, людей и содержание или H.239 на моем продукте Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Как я могу включить двойное видео, видео дуэта, людей и содержание или H.239 на моем продукте Codian?

О. *Двойное видео, Видео Duo, Люди + Содержание* и *H.239* являются всеми сроками, которые описывают поддержку второго канала видео в реальном времени в вызове H.323. Такой канал чаще всего используется для передачи содержания, как экран ПК предъявителя (таким образом, термин 'содержание канала' также использован). Сроки у всех есть немного отличающиеся значения. *Двойное видео* является общим термином, описывающим эту возможность. *Видео Duo* и *Люди + Содержание* являются специальными внедрениями от TANDBERG и Polycom соответственно. *H.239* является стандартом ITU для второго видео канала; это поддерживается всеми крупными поставщиками и является единственным стандартом канала содержания, поддерживаемым продуктами Codian на видеовызовах H.323.

Продукты Codian должны быть настроены для включения H.239. Любая оконечная точка H.323, которая также поддерживает протокол H.239, может получить этот канал, как может соединение VNC, хотя некоторые оконечные точки должны быть настроены для использования H.239 вместо их патентованного решения.

Для использования H.239 на конференции по MCU Codian, необходимо сначала включить *статус H.239* на MCU, всего устройства на странице **Settings> H.239**. Затем при настройке конференции удостоверьтесь, что она включена для H.239 (установите видео канала содержания H.239 во Включенный). Кроме того, при использовании предварительно сконфигурированных участников также необходимо включить каждую оконечную точку, которую вы хотите использовать в качестве источника H.239 путем установки вклада видео H.239 во Включенный для той оконечной точки.

Посмотрите онлайн-раздел справки *H.239 (видео канала содержания) поддержка*, которая объясняет функции этого канала, его источников и как включить H.239 на MCU.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)