

Содержание

[Введение](#)

[Если моя оконечная точка не поддерживает FECC или DTMF, как я присоединяюсь к конференции по MCU Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Если моя оконечная точка не поддерживает FECC или DTMF, как я присоединяюсь к конференции по MCU Codian?

О. Можно подключить оконечную точку с конференцией без использования этих двух функций многими способами:

- Зарегистрируйте Числовой ID конференции и оконечную точку с тем же сторожевым устройством. Затем наберите номер E.164 от оконечной точки. Оконечная точка связана непосредственно с конференцией, а не с автоответчиком. Кроме того, при использовании префикса сервиса MCU (на странице **Settings> Gatekeeper**), тогда вы не должны регистрировать Числовой ID для каждой конференции со сторожевым устройством; вместо этого, наберите сервисный префикс, придерживавшийся Числовым ID конференции, и оконечная точка будет связана с той конференцией
- Наберите оконечную точку от MCU или настройте его как предварительно сконфигурированного участника для конференции так, чтобы это было набрано автоматически, когда запускается конференция. Снова, оконечная точка связана непосредственно с конференцией
- Если участник набрал и соединился с автоответчиком, используйте **Конференции MCU>** страница **участников Перемещения** к перетаскиванию участник от автоответчика в к соответствующей конференции. Вы не должны использовать сторожевое устройство

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)