

# Содержание

[Введение](#)

[При использовании Сервера Дистанционного присутствия, почему я не вижу маленькие области внизу экрана?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

### Вопрос. При использовании Сервера Дистанционного присутствия, почему я не вижу маленькие области внизу экрана?

О. Маленькие области видимы только, когда включена опция для отображения маленьких областей. Для этого выполните следующие действия:

1. Войдите в Сервер Дистанционного присутствия и перейдите к **параметрам настройки Configuration> System**.
2. В оконечной точке По умолчанию раздел параметров настройки выбирают Show непрерывные области presence.
3. Нажмите **Apply Changes**.

Этот глобальный параметр может быть отвергнут для отдельной оконечной точки. Поэтому, если эта проблема замечена для определенной оконечной точки, но не для других:

1. Перейдите к **Оконечным точкам** и выберите оконечную точку.
2. **Щелкните Configuration**.
3. Выберите Show непрерывные области presence и нажмите **оконечную точку Update**.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)