

Содержание

[Введение](#)

[Как я настраиваю систему ТЗ для использования определенного Сервера Дистанционного присутствия?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

Вопрос. Как я настраиваю систему ТЗ для использования определенного Сервера Дистанционного присутствия?

О. На TCU отредактируйте device.properties файл с адресом Сервера Дистанционного присутствия и корректным именем пользователя и паролем. Для получения дополнительной информации посмотрите Руководство администратора ТЗ.

Ниже приводится соответствующий раздел в качестве примера файла устройства/свойств, показывающего, как это может быть установлено:

Сервер дистанционного присутствия #

устройство ts.type=telepresenceServer

устройство ts.connection.type=telepresenceServerConnection

устройство ts.connection.hostName=100.100.100.100

устройство ts.connection.tcpPort=80

устройство ts.connection.path=RPC2

устройство ts.connection.userName=admin

устройство ts.connection.password=password

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)