

Содержание

[Введение](#)

[Как я настраиваю систему RPX на своем Сервере Дистанционного присутствия?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

Вопрос. Как я настраиваю систему RPX на своем Сервере Дистанционного присутствия?

О. Выполните процедуру ниже для настройки системы RPX с двумя экранами на Сервере Дистанционного присутствия:

1. Войдите в Сервер Дистанционного присутствия, перейдите к **Оконечным точкам>, Добавляют сгруппированные оконечные точки.**
2. Введите имя для системы и адресов (разделенный запятой) в заказе экранов слева направо.
3. **Нажмите Add сгруппированные оконечные точки.**
4. В странице конфигурации оконечной точки выберите Cameras, перекрестно подключены.
5. Нажмите **оконечную точку Update.**
6. Перейдите к **Оконечной точке> Расширенные настройки.**
7. Поскольку Переданные разрешения видео выбирают 4:3 разрешение только и Экран изменения для получения содержания/аудио H.239 к назначенному основному кодеку. (В системе RPX с двумя экранами основной кодек является вторым кодеком слева, тогда как в системе RPX с четырьмя экранами это - третий кодек слева.)
8. Нажмите **оконечную точку Update.**

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)