

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Установите Сервер TelePresence для Работы с VCS](#)

[Регистр с VCS, что законы как сторожевое устройство H.323](#)

[Регистр с VCS, что законы как регистратор SIP](#)

Введение

Этот документ описывает, как установить Сервер Cisco TelePresence для работы с Сервером подключения Cisco Video (VCS).

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- VCS Cisco TelePresence
- Серверы Cisco TelePresence

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- VCS Cisco TelePresence
- Серверы Cisco TelePresence

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Установите Сервер TelePresence для Работы с VCS

VCS Cisco может быть и сторожевым устройством H.323 и регистратором Протокола SIP для Сервера TelePresence. Можно зарегистрировать ID H.323 Сервера TelePresence в одном VCS Cisco и его SIP address с другим. Также возможно зарегистрироваться и в том

же VCS, зависящем от вашей сетевой установки и в конфигурации VCS.

Для настройки Сервера TelePresence, чтобы зарегистрироваться в VCS Cisco, войти к Серверу TelePresence и выбрать **параметры настройки Configuration> System** и затем:

Регистр с VCS, что законы как сторожевое устройство H.323

1. Проверьте флажок **сторожевого устройства Использования**.
2. Введите адрес VCS Cisco в **Поле адреса**.
3. Введите идентификатор H.323 сервера TelePresence.
4. Нажмите **изменения Apply**.

Регистр с VCS, что законы как регистратор SIP

1. Введите адрес VCS Cisco в **Исходящем поле адреса**.
2. Введите имя пользователя SIP Сервера TelePresence.
3. Нажмите **изменения Apply**.

Перейдите к странице Status для проверки состояния регистрации.

Совет: См. онлайн-справку для получения дополнительной информации на параметрах настройки H.323/РЕГИСТРАЦИИ SIP.