

Admin изящества и процедура Reset надежного пароля

Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)

[Admin и процедура Reset надежного пароля](#)

Введение

Этот документ описывает, как перезагрузить admin и надежный пароль в Изяществе Cisco.

Общие сведения

Вы не можете использовать Secure Shell (SSH), чтобы войти в систему и выполнить команды на `system`. Для вхождения в систему необходимо использовать vSphere (в случае Виртуальной машины) для достижения консоли системы, или можно войти непосредственно в систему (если это установлено на Физической Машине).

Admin и процедура Reset надежного пароля

Выполните эти шаги для сброса admin и надежного пароля в Изяществе Cisco:

1. Для регистрации к окну платформы введите этот идентификатор пользователя и пароль: **"pwrecover/pwrest"**. Когда идентификатор пользователя и пароль введены, это сообщение отображено на экране.`Welcome to Platform password reset`

`Admin and Security password reset are possible`**Примечание:** В случае Виртуальной машины подключите CD/DVD-ПРИВОД, который направляет его к образу ISO; в случае Реального сервера вставьте CD/DVD образа ISO.

2. Как только вы ввели свой идентификатор пользователя и пароль, нажмите любую клавишу для продолжения. **Примечание:** Необходимо удалить CD/DVD из дискового устройства.
3. Как только вы удалили CD/DVD из дискового устройства, нажмите любую клавишу для продолжения. **Примечание:** Система могла бы проверить удаление CD/DVD из дискового устройства.
4. Вставьте допустимый CD/DVD в дисковое устройство. **Примечание:** Система могла бы проверить вставку дискового устройства.

5. Как только система проверила вставку дискового устройства она тогда побуждает вас выбирать опцию для изменения пароля. Выберите нужный вариант из этих опций: Введите **afor** сброс пароля администратора. Введите **sfor** сброс надежного пароля. Введите **q** для выхода.
6. Введите новый пароль для сброса вашего пароля.