

Поймите и ограничьте сумму для Регистрации сервера вызовов CVP

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Поймите журналы сервера вызовов CVP](#)

[Как ограничить журналы сервера вызовов CVP](#)

Введение

Этот документ предоставляет понимание входа в систему Речевого портала Клиента Cisco (CVP) сервер и также выделяет, как ограничить сумму журналов, которые сохранены на Сервере вызовов CVP.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Сервер CVP
- Консоль операций CVP (OAMP)

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на них программное обеспечение:

- Сервер CVP 9.0
- CVP OAMP 9.0

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной, удостоверьтесь, что вы понимаете потенциальное воздействие

Поймите журналы сервера вызовов CVP

Под папкой: C : \Cisco\CVP\conf вы в состоянии видеть файлы config для сервера вызовов CVP. Если вы открываете файл: log4j.xml, вы будете видеть подробность конфигурации для журналов.

Существует два типа журналов Сервера вызовов, обсужденных в этом документе, и они могут быть настроены, чтобы быть названными, поскольку вы хотите их к использованию этих параметров:

1-Журналов CVP - На основе этого файла конфигурации, их называют этим путем:

```
<param называет = значение "FileNamePrefix" = "CVP"/>  
<param называет = значение "DatePattern" = "yyyy-MM-dd"/>
```

2-CVP Журналы Error - На основе этого файла конфигурации, их называют этим путем:

```
<param называет = значение "FileNamePrefix" = "Ошибка"/>  
<param называет = значение "DatePattern" = "yyyy-MM-dd"/>
```

Эти файлы имеют значение по умолчанию для размера, что у них могут быть все вместе:

```
<param называет = значение "MaxFileSize" = "10000000"/>
```

Величина пространства, которая может использоваться для журналов CVP или Журналов ошибок CVP, задана как процент:

По умолчанию журналы CVP используют 90% общей позволенной суммы:

```
<param называет = значение "PercentageOfLogDirToUse" = "90"/>
```

Журналы ошибок используют другие 10%:

```
<param называет = значение "PercentageOfLogDirToUse" = "10"/>
```

Как ограничить журналы сервера вызовов CVP

Для ограничения максимальной позволенной суммы т.е. MaxFileSize, который составляет 10 МБ по умолчанию, можно изменить его от CVP интерфейс OAMP:

Cisco Unified Customer Voice Portal

System ▾ Device Management ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ SNMP ▾ Tools ▾ Help ▾

Edit Unified CVP Call Server Configuration

 Save  Save & Deploy  Statistics  File Transfer  Device Associations  Help

General ICM SIP IVR Device Pool **Infrastructure**

Configuration: Thread Management

Each sub-system JVM uses threads from a thread pool. Define the limits for number of threads to be used.

Maximum threads: *

Statistics

Statistics Aggregation Interval: * minutes

Log File Properties

Max log file size: * MB

Max log directory size: * MB

License Thresholds

Critical threshold: * %

Warning threshold: * %

Safe threshold: * %

* Required.