

# Пакет отбросил счетчик в выведенной команде show interface

## Содержание

### [Введение](#)

[Я вижу пакеты отброшенный счетчик в выходном увеличении команды show interface. Как я устраняю неполадки того, что вызывает это в противоречии с инкрементом?](#)

### [Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ объясняет причину увеличения счетчика отброшенных пакетов в выходных данных команды show interface.

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

**Вопрос. . Я вижу пакеты отброшенный счетчик в выходном увеличении команды show interface. Как я устраняю неполадки того, что вызывает это в противоречии с инкрементом?**

**О.** Пакеты отброшенный счетчик в выходных данных команды show interface от Устройства адаптивной защиты (ASA) представляют все отброшенные пакеты на интерфейсе. Этот счетчик включает отнесенное отбрасывание пакета всей безопасности. Ожидается, что этот счетчик будет всегда инкрементно увеличиваться на производственном ASA. Снова, это обычно и ожидается для пакета, отброшенного в противоречии с увеличением регулярно.

```
ciscoasa(config)# show interface ethernet 0/0 Interface Ethernet0/0 "outside", is up, line
protocol is up Hardware is i82546GB rev03, BW 100 Mbps, DLY 100 usec Auto-Duplex(Full-duplex),
Auto-Speed(100 Mbps) Input flow control is unsupported, output flow control is off MAC address
001b.d454.c092, MTU 1500 IP address 10.36.109.93, subnet mask 255.255.0.0 23990802 packets
input, 1619288894 bytes, 0 no buffer Received 22034675 broadcasts, 0 runts, 0 giants 0 input
errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 pause input, 0 resume input 58006 L2
decode drops 912400 packets output, 58393600 bytes, 0 underruns 0 pause output, 0 resume output
0 output errors, 0 collisions, 25 interface resets 0 late collisions, 0 deferred 40 input reset
drops, 0 output reset drops, 0 tx hangs input queue (blocks free curr/low): hardware (255/241)
output queue (blocks free curr/low): hardware (255/253) Traffic Statistics for "outside":
23932752 packets input, 1184782039 bytes 912408 packets output, 25547424 bytes 1785822 packets
dropped 1 minute input rate 8 pkts/sec, 429 bytes/sec 1 minute output rate 0 pkts/sec, 7
bytes/sec 1 minute drop rate, 0 pkts/sec 5 minute input rate 8 pkts/sec, 395 bytes/sec 5 minute
output rate 0 pkts/sec, 7 bytes/sec 5 minute drop rate, 0 pkts/sec ciscoasa(config)#
```

Можно использовать команду show asp drop для видения более определенных оснований для этого отбрасывания пакета. Не путайте отброшенные пакеты, отвечают счетчиками ошибки интерфейса. Любые ошибки ввода или вывода являются результатом отброшенных пакетов из-за использования.

## Дополнительные сведения

- [Справочник по командам ASA - показывает отбрасывание asp](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)