

Содержание

[Вопрос:](#)

[Среда:](#)

Вопрос:

Как я определяю местоположение MAC-адресов NIC на веб-Устройстве Безопасности или Безопасности электронной почты Cisco?

Среда:

Cisco Web Security Appliance (WSA), Cisco Email Security Appliance (ESA), устройство менеджмента Cisco Security (SMA)

MAC-адреса NIC на theCisco веб-Устройстве Безопасности или Безопасности электронной почты могут быть найдены с помощью любого из ниже medthods.

От файла конфигурации

Следующий раздел или от файла конфигурации WSA или от ESA показывает MAC-адреса для всех NIC

```
<ethernet_settings>
  <ethernet>
    <ethernet_interface> менеджмент </ethernet_interface>
    <среды> автовыбор </среды>
    <media_opt> </media_opt>
    <macaddr> 00:c0:9f:3a:ec:1e </macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface> Данные 2 </ethernet_interface>
    <среды> автовыбор </среды>
    <media_opt> </media_opt>
    <macaddr> 00:0e:0c:33:32:8a </macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface> Данные 1 </ethernet_interface>
    <среды> автовыбор </среды>
    <media_opt> </media_opt>
    <macaddr> 00:c0:9f:3a:ec:1f </macaddr>
  </ethernet>
</ethernet_settings>
```

Из Командной строки

Мы можем использовать команду CLI '*cli etherconfig>*, *среды*' и выходные данные должны показать параметры настройки ethernet наряду с MAC-адресами для NIC на WSA, ESA или SMA.