

Сброс фабрики и процедура восстановления пароля для серии Cisco 2520 связанные коммутаторы сетки

Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как сделать сброс фабрики и восстановление пароля для Серии Cisco 2520 Связанные Коммутаторы Сетки (CGS2520).

Внесенный Мехэром Сварупом и Сумедхой Фэйтаком, специалистами службы технической поддержки Cisco.

Проблема

Эта процедура применима, когда пароль потерян на коммутаторе, или клиент хочет к сбросу коммутатора фабрики.

Решение

Выполните эти действия к конфигурации сброса фабрики на CGS2520:

1. Отключите и включите шнур питания от коммутатора.
2. Ждите сообщения **инициализации флэш-памяти** для появления как показано:

... сделанный Флэш инициализации.

Система была прервана или встретилась с ошибкой во время инициализации файловой системы. Эти команды будут инициализировать файловую систему флэш-памяти и заканчивать загружать программное обеспечение операционной системы:

```
flash_init
```

```
начальная загрузка
```

3. Нажмите контакт быстрой установки на коммутаторе когда инициализация флэш-памяти в течение 3-5 секунд. Вы будете теперь видеть 'switch:' prompt.

```
коммутатор:
```

4. Используйте эти команды для создания копии конфигурации, которая уже существует.

коммутатор: **flash_init**

коммутатор: **dir flash:**

коммутатор: **переименуйте flash:config-резервную-копию flash:config.text. текст**

коммутатор: **переименуйте flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat**

5. Используйте эти команды для удаления конфигурации, которая уже существует.

коммутатор: **del flash:config. текст**

коммутатор: **del flash:vlan.dat**

начальная загрузка

- После запуска **начальной загрузки** коммутатор теперь загрузится в режим по умолчанию и приглашение для начальной конфигурации.
- Если вы хотите пропустить начальную конфигурацию, чтобы сделать это в более позднеем **ctrl+c** нажатия времени на вашем ПК.

Если вы только хотите восстановить пароль, используйте **параметр загрузки** вместо **опции flash_init** как показано:

- устройство загрузочной флэш-памяти: <образ системы>
- скопируйте config.bak running-config
Пароль изменения здесь
- copy running-config startup-config

Дополнительные сведения

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)