

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Обеспечение узла онлайн](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает процедуру для обеспечения процессора от BPX/IGX/IPX онлайн от режима загрузчика.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips Conventions.](#)

Обеспечение узла онлайн

Если вы использовали команду `clrallcnf`, которая очищает конфигурацию, узел размещен в режим загрузчика, потому что это не знает, какой пересмотр программного обеспечения загружен. Завершите следующие шаги для обеспечения узла онлайн от режима загрузчика.

Примечание: Необходимо быть на консольном порте узла.

1. Используйте команду `dspcc a` для показа версии кода, работающей на активном

```
процессоре.Cisco           Rev: ERP       Detailed Card Display for NPC in slot 2Status:
ActiveRevision:           ERPROM Id:     9.3.45RAM Id:     9.3.45BRAM Id:BRAM
Flag:Flash EEPROMs:      Standard Installed
Last Command: dspcc a
```

2. Используйте `setrev xx.xx.xx p` команда для сообщения программного обеспечения что

версию кода работать.Cisco Rev: ERP Detailed Card Display for NPC in slot
2Status: ActiveRevision: ERPROM Id: 9.3.45RAM Id:
9.3.45BRAM Id:BRAM Flag:Flash EEPROMs: Standard Installed
Last Command: **setrev 9.3.45** pСообщение transition to online in progress отображено, и
перезагрузки узла.

[Дополнительные сведения](#)

- [Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN](#)
- [Загрузки - программное обеспечение коммутации глобальных сетей только для зарегистрированных пользователей\)](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)