

# Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Программная ошибка 364](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ объясняет программную ошибку 364. Эта ошибка может произойти на IPX, IGX или коммутаторах BPX.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Программная ошибка 364

Программная ошибка (swerr) 364 зарегистрирована, когда соединение маршрутизируется от транка, и модули загрузки соединения удалены из транка. Это приводит к отрицательному значению. Ошибка является результатом неправильного представления загрузки об узле, который регистрировал его.

Поле данных swerr указывает на узел и транк, с которым это не соглашается, как показано в примере:

Выполните команду **dspload** для транка и на узле, который регистрировал ошибку и узел в конфликте для показа несоответствия загрузки.

## Дополнительные сведения

- [Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN](#)
- [Программное обеспечение для коммутации глобальных сетей \(WAN\) только для зарегистрированных пользователей\)](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)