

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Аппаратные сбои IPX FRP](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Когда аномалия происходит, карты Коммутации глобальной сети (WAN) Cisco и модули регистрируют коды ошибки. Ошибки карты коммутатора обозначены пользователю символом CD у основания экрана интерфейса командной строки (CLI) коммутатора. Можно использовать команду `dspcderrs` для отображения списка ошибок. Ошибки представлены на основе уровня доступа.

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

Для этого документа отсутствуют особые требования.

[Используемые компоненты](#)

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

[Условные обозначения](#)

[Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.](#)

[Аппаратные сбои IPX FRP](#)

Этот список в этом разделе является ссылкой для Карты Frame Relay PAD IPX (FRP) аппаратные ошибки, представленные до уровня Stratacom. Ошибки уровня StrataCom являются сервисно-значительными только. Вы не могли бы видеть все перечисленные ошибки.

[Дополнительные сведения](#)

- [Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN](#)
- [Загрузки - программное обеспечение коммутации глобальных сетей только для зарегистрированных пользователей\)](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)