

Установка сервера NTP на SPA3102

Содержание

[Введение](#)

[Как установить сервер NTP на SPA3102?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как установить сервер NTP на SPA3102? О.](#)

Установите Сервер NTP на SPA3102

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA3102. Для инструкций [щелкнуть здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке появится, нажмите **Admin Login**.



Шаг 3:

Нажмите **Wan Setup**, затем **усовершенствованный**.

Шаг 4. :

Под **Основным Сервером NTP** введите адрес сервера NTP в предоставленное поле.

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc. *Linksys Phone Adapter Configuration*

Click **Wan Setup.** Click **advanced.**

Status | **Wan Setup** | Lan Setup | Application | User Login | basic | advanced

Internet Connection Settings
Connection Type: DHCP

Static IP Settings
Static IP: NetMask: Gateway:

PPPoE Settings
PPPOE Login Name: PPPOE Login Password: PPPOE Service Name:

Optional Settings
HostName: Domain: Primary DNS: Secondary DNS:
DNS Server Order: Manual Parallel
Primary NTP Server: ← Enter the **Primary NTP Server** here.

Шаг 5. :

Нажать

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)