

Выполняется доступ к голосовой почте с внешней линии

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу обратиться к своей системе голосовой почты от набора номера в от внешней линии?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я могу обратиться к своей системе голосовой почты от набора номера в от внешней линии?](#) О.

В доступе к голосовой почте завершите эти инструкции ниже.

- 1) Установка голосовая почта
- 2) Цикл включения и выключения питания

Установка голосовая почта

Шаг 1:

Разверните Схему набора номеров Автоответчика (План набора AA) и включайте правило, которое позволяет вам передать вызов управлению голосовой почтой, когда абонент с внешней стороны нажимает клавишу.

Примечание: Эта статья предполагает, что Автоответчик (AA) ответит любой внешней вызывающей программе.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>	Call Capacity:	<input type="text" value="unlimited"/>
Contact List:	<input type="text" value="aa"/>		
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>		
Dial Plan			
Dial Plan:	<input type="text" value="(<9:>xx.)"/>		

Шаг 2:

Под Параметрами Автоответчика ищите План 1 набора AA, тогда входят" (10x|xxx|*:800@192.168.1.100:5090>)" в поле.

Примечание: В данном примере мы используем IP-адрес "192.168.1.100" для SPA 400.

Это означает, что абонент будет направлен к управлению голосовой почтой после нажима звезды/звездочки (*) ключ. Получающаяся **Схема набора номеров Автоответчика 1** должна быть похожей на это:

Auto Attendant Parameters			
AA Dial Plan 1:	(10x xxx. <*:800@192.168.1.100:5090>)		
AA Dial Plan 2:	(<:10>x xxx <*:800@192.168.1.100:5090>)		
AA script 1:	<aa><form> "menu"><audio src="prompt1" bargein="T"/></form>		
AA script 2:	Enter		
AA script 3:	"(10x xxx <*:800@192.168.1.100: 5090>)"		
DayTime AA:	in the field.		
DayTime AA Script:	1	DayTime Answer Delay:	12
NightTime AA:	no	NightTime AA Script:	1
NightTime Answer Delay:	0	Weekend/Holiday AA:	no
Weekends/Holidays:		Weekend/Holiday AA Script:	1
Weekend/Holiday Answer Delay:	0		

Шаг 3:

Нажать

Примечание: Внесите эти изменения при использовании SPA9000 с голосовой почтой SPA400. Это не применяется к другим конфигурациям голосовой почты.

После того, как изменения сделали цикл включения и выключения питания SPA 400. Для инструкций выполните эти шаги:

Цикл включения и выключения питания

Шаг 1:

Отключите шнур питания SPA400 и ждите в течение 30 секунд.

Шаг 2:

Включите шнур питания SPA400 и ждите его световых сигналов для появления стабильными.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)