

Объяснение последовательностей мигания индикаторов SPA9000

Содержание

[Введение](#)

[Мой свет светодиода адаптера SPA мигает, что это означает?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Мой свет светодиода адаптера SPA мигает, что это означает?](#) О.

Перечисленный здесь мигающий образец SPA, который может помочь вам понимать его текущее состояние:

Мигающие образцы светодиода

Медленное Мигание (0.5 с ON (включено), 0.5 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Инициализация системы; только происходит, когда SPA загружается, время могло составить целых 10 секунд (аппаратная перезагрузка) или две секунды (горячая перезагрузка).

Микропрограммная загрузка.

Поиск DHCP.

Быстро Мигая (0.1 с ON (включено), 0.1 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Запись микропрограммного обеспечения для мигания.

Биение 2 (короткий, короткий, короткий, прочь в течение 1.2 секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 1.2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Загрузка ПО.

ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ? (длинный, короткий, короткий, прочь в течение 2 секунд (0.5 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Никакое Соединение Ethernet не обнаружено.

Ошибка 1 (короткий, короткий, долго, прочь в течение 2 секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с

ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.5 с ON (включено), 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Устройство использует резервного IP (последний известный хороший IP). Эта функция находится только в v2.0 и выше.

Ошибка 2 (короткий, короткий, долго, долго, прочь в течение 2 секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.5 с ON (включено), 0.2 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.5 с ON (включено), 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

IP - адресация с дублированием обнаружен.

SOS (короткий, короткий, короткий, долго, длинный, короткий, короткий, короткий, прочь в течение 2 секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.3 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.3 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1sON, 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Микропрограммное обеспечение находится в режиме восстановления.

[Дополнительные сведения](#)

- **[Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)**