

Содержание

[Введение](#)

[Как я устанавливаю VCS в show time в моем локальном часовом поясе?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Скоростной автомагистрали Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я устанавливаю VCS в show time в моем локальном часовом поясе?

О. Для VCS к show time на основе местного часового пояса вы должны:

1. Настройте VCS с подробными данными сервера NTP (**Конфигурация системы> NTP> Сервер NTP**)
2. Установите местный часовой пояс на VCS (**Конфигурация системы> NTP> Часовой пояс**)

Сервер NTP предоставляет VCS время UTC. VCS тогда занимает время UTC и смещает его количеством часов, заданных выбранным часовым поясом для создания местного времени. После того, как набор, VCS будет использовать местный часовой пояс всюду по веб-UI и установить метку времени, которая появляется в начале каждой линии в конечном счете Журнал.

Если вы не настроите VCS с подробными данными сервера NTP, то он будет show time на основе своей операционной системы.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)