

# Содержание

[Введение](#)

[Как я настраиваю VCS для работы в Режиме маршрутизации Вызова?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Скоростной автомагистрали Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence.

### Вопрос. Как я настраиваю VCS для работы в Режиме маршрутизации Вызова?

О. Это зависит от версии программного обеспечения на VCS.

#### Версия программного обеспечения X4.0 или позже

VCS имеет две опции в наличии от значения режима маршрутизации Вызова (**Конфигурация VCS> Вызовы**):

- Всегда: VCS будет всегда направлять передачу вызовов
- Оптимальный: если это возможно, VCS удалит себя из пути передачи вызовов, который может означать, что вызов не использует лицензию вызова

По умолчанию всегда.

#### Версия программного обеспечения X3.1 или ранее

VCS будет всегда работать в Режиме маршрутизации Вызова, т.е. это будет всегда отвечать на звонок, сигнализируя. Это не настраиваемый параметр.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)