

# Содержание

[Введение](#)

[Если "Ведущий VCS" Конфигурации в кластере отказывает или выведен из эксплуатации, я могу все еще выполнить вызовы?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Скоростной автомагистрали Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence.

**Вопрос. Если "Ведущий VCS" Конфигурации в кластере отказывает или выведен из эксплуатации, я могу все еще выполнить вызовы?**

**Ответ: Да.** Основной VCS только используется для управления изменениями конфигурации для VCSs в кластере.

Однако, если какой-либо VCS в кластере отказывает, те конечные точки, зарегистрированные к тому VCS, должны повторно регистрировать к одному из других VCSs в кластере, прежде чем они смогут выполнить дальнейшие вызовы. Конечные точки H.323 должны повторно регистрировать к другому VCS автоматически, но большинство конечных точек SIP потребует ручной повторной настройки.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)