



ID документа: 116978

Обновлено: 16 декабря 2013

Внесенный Скоттом Хиллсом и Тимоти Теслуком, специалистами службы технической поддержки Cisco.



[PDF загрузки](#)



[Печать](#)

[\[+\] Feedback](#)

Родственные продукты

- [Cisco Unity Connection](#)

Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю PIMG/TIMG к заводским настройкам?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support](#)

Введение

Этот документ описывает, как перезагрузить PBX IP Media Gateway (PIMG) / Медиашлюз T1 (TIMG) к заводским настройкам.

Как я перезагружаю PIMG/TIMG к заводским настройкам?

Время от времени вы могли бы найти необходимым перезагрузить PIMG/TIMG к заводским настройкам. Одна причина могла быть вами, получил замену, которую PIMG и IP - адрес по умолчанию, кажется, не позволяют вам в модуль.

Процесс для сброса шлюза показывают здесь. Эти шаги были сделаны от процесса Dialogics, и ссылка на фактическую документацию относительно веб-сайта Dialogics перечислена в Разделе связанных сведений этого документа.

Для сброса шлюза к заводским настройкам с последовательным портом выполните эти шаги:

1. Подключение с HyperTerminal на Компьютере с операционной системой Windows. Если ваш Unity Connection имеет 2 COM - порта, используйте второй порт для завершения

этой процедуры.

2. Скорость передачи COM - портов упомянута ниже. Помните, если у вас есть 2 COM - порта на вашем использовании модуля второй порт. **COM1**

Скорость передачи = 38400

Стоповые биты = 1

Биты данных = 8

Паритет = ни один

Управление потоком данных = нет

COM2

Скорость передачи = 115200

Стоповые биты = 1

Биты данных = 8

Паритет = ни один

Управление потоком данных = нет

3. Соединитесь со шлюзом через последовательный порт с нуль - модемным кабелем.
Нажмите **Enter** до P1MG>, приглашение появляется.
4. В приглашении введите **сброс** и нажмите **Enter**.
5. Когда вас попросят проверить ваш запрос, введите **да** или **не** и нажмите **Enter**.
Необходимо ввести целое слово 'да' иначе, сброс не будет выполнен.

Параметры настройки в вашем шлюзе теперь перезагружены к заводским настройкам. После сброса IP-адрес шлюза **10.12.13.74**, имя пользователя является **admin**, и паролем является **IpodAdmin** (чувствительный к регистру!). Можно перезапустить шлюз на этом этапе и реконфигурировать его по мере необходимости.

Дополнительные сведения

- [Как Перезагрузить DMG 1000/2000 к Заводским настройкам](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

Примечание: Чтобы просмотреть, [Как Перезагрузить DMG 1000/2000 к Заводским настройкам](#), необходимо создать профиль после щелчка на ссылку для регистрации.

Действительно ли этот документ был полезен? [Да](#) [Нет](#)

Спасибо за ваш отзыв.

[Адресовать вопрос техподдержке \(требуется контракт сервиса Cisco.🔒\)](#)

Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support

[Сообщество Cisco Support](#) является форумом для вас, чтобы спросить и ответить на вопросы, общие предложения, и сотрудничать с вашими узлами.

См. [Cisco Technical Tips Conventions](#) для получения информации об условных обозначениях, используемых в этом документе.

Обновлено: 16 декабря 2013

ID документа: 116978