

Часто задаваемые вопросы процессора серийных средств AS6000

Содержание

[Введение](#)

[Как я устанавливаю порты Ethernet на Спинакере 6000?](#)

[Сколько выходных потоков поддерживается Спинакером 6000?](#)

[Где я нахожу Программное средство UDP на Спинакере 6000?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ содержит часто задаваемые вопросы относительно медиапроцессора Cisco серии AS6000 (раньше Спинакер 6000).

Вопрос. . Как я устанавливаю порты Ethernet на Спинакере 6000?

О. Подключите кабель для сети, которая будет использоваться для управления кодером Спинакера на одном из доступных Ethernet - портов управления. Используйте CAT. 5 (или лучше) Кабель Ethernet. Кроме того, подключите кабель для ввода IP к вашему кодеру Спинакера к любому Входному порту. Следует иметь в виду, что Спинакер только обнаруживает ввод на Input1. Можно также подключить второй кабель для вторичного ввода. Два Порта вывода предоставлены, но любой порт может использоваться для выходных данных. Выходные данные TS примут значение по умолчанию к Output1, тогда Output2, пока предпочтительный адаптер не будет задан на странице TS Output.

Вопрос. . Сколько выходных потоков поддерживается Спинакером 6000?

О. S6000 способен к выводу 8 потоков на входной канал. Например, с 2 входными каналами возможно вывести в общей сложности 16 потоков. Следует иметь в виду, что это может быть ограничено использованием ЦПУ.

Вопрос. . Где я нахожу Программное средство UDP на Спинакере 6000?

О. Программное средство UDP установлено как диагностика на 6000. если вы> все программы> inletechnologies> входной Спинакер> diag, к которым удаленный рабочий стол к кодеру и переходит запускаете

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)