

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Обзор качества голосовой связи](#)

[Измерение качества голоса](#)

[Описание ITU G.113](#)

[Управление качеством голоса с помощью CVM и Telemate](#)

[Ограничения](#)

[Конфигурация шлюза](#)

[CVM и архитектура Telemate](#)

[Каталог Telemate](#)

[Создание отчетов](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

В данной документации описывается использование Cisco Voice Manager и Telemate для управления качеством голосовых данных в сети VoIP. Все содержимое основано на реально применяемой технологии IP-телефонии. Данный документ сосредоточен на приложении продуктов, а не их использовании. Необходимо обладать знаниями о CVM и Telemate, а также иметь доступ к необходимой документации по продуктам. Посмотрите [дополнительные сведения](#)