

Эмблема простаивающего URL не отображается на дисплее IP-телефона Cisco 7960/7940

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ показывает, как отобразить логотип URL простоя после предварительно выюбранного времени бездействия на Cisco IP Phone 7960/7940 Liquid Crystal Display (LCD).

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

Cisco рекомендует ознакомиться с Управлением Cisco CallManager перед использованием сведений в этом документе.

[Используемые компоненты](#)

Сведения в этом документе основываются на Версии Cisco CallManager 3.1 или позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

[Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Проблема

Логотип URL простоя не отображается по телефону.

Решение

Гарантируйте, что вы установили конфигурацию для корректного отображения логотипов URL простоя. Выполните следующие действия:

1. Выберите **System> Enterprise Parameters** из окна Cisco CallManager



Administration.

2. Введите URL логотипа, который вы хотите отобразить в поле URL Idle.

URL Directories	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/>	
URL Help*	<input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/>	
URL Idle	<input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/>	
URL Idle Time	<input type="text" value="0"/>	0
URL Information	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/>	
URL Messages	<input type="text"/>	
URL Proxv	<input type="text"/>	

3. Введите значение, которое больше, чем нуль (0) в поле URL Idle Time. Это значение указывает на сумму времени простоя, которое проходит перед активацией логотипа, который вы выбрали в Шаге 2. Если вы обнуляете это значение, логотип URL простоя **никогда не** отображается.

URL Directories	http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as
URL Help*	http://10.48.79.36/help
URL Idle	http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp
URL Idle Time	0
URL Information	http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast
URL Messages	
URL Proxv	

Примечание: Параметры, которые отображаются в этом окне, являются глобальными параметрами. Для установки другого значения для определенного телефона измените значение поля URL Idle и поля URL Idle Time под конфигурацией телефона. В противном случае поле Idle Timer в конфигурации телефона пусто, как показано в ...

Cisco IP Phone - External Data Locations (leave blank to

Information	
Directory	
Messages	
Services	
Authentication Server	
Proxy Server	
Idle	
Idle Timer (seconds)	

Extension Mobility (Device Profile) Information

Enable Extension Mobility Feature

Log Out Profile: — Not Selected —

Log In User ID: < None >

Log In Time: < None >

Log Out Time: < None >

примере:

Примечание: Выберите **Device>, IP-телефон>** ищете ваш телефон для обнаружения этой конфигурации телефона.

[Дополнительные сведения](#)

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов голосовой и IP-связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)