

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Как я включаю доступ HTTPS для GUI CUE?](#)

Введение

Этот документ описывает, как включить доступ HTTPS для GUI Cisco Unity Express (CUE).

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Cisco Unity Express
- HTTPS

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на версии 8 Cisco Unity Express и позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Как я включаю доступ HTTPS для GUI CUE?

Выполните эти шаги для включения доступа HTTPS для GUI CUE:

1. В режиме конфигурации CLI CUE работайте, **crypto key generate rsa** маркирует модуль **gui 1024** командами.
2. CUE повторной загрузки.
3. В режиме конфигурации CLI CUE выполните команду **keyLabel gui безопасности веба - сеанса**.
4. Включите Transport Layer Security (TLS) 1.0 в Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox.
5. На адресной строке браузера введите **https://<IP-адрес сигнала> OR http://<IP-адрес**

сигнала>:443.