

Схема расположения выводов кабеля E & M для соединения Cisco 1750/2600/3600 E & M VIC с транком Lucent PBX G3R E & M

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Схема контактов](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает Кабельные выводы E&M, подключающие Cisco 1750/2600/3600 голосовая интерфейсная карта (VIC) E&M с Lucent PBX G3R Транк E&M.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Схема контактов

УАТС **Примечание:** Lucent G3R ty1-stan и ty5 взаимодействуют с Cisco 1750/2600/3600 VIC E&M.

Router	Pins	PBX
	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA
T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

Дополнительные сведения

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)