

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[说明](#)

[相关信息](#)

简介

用户需要访问使用DEC的维护操作协议(MOP)的路由器。目前，用户能通过**bn-a-0物理地址** `<router-address>`只访问有网络控制协议(NCP) connect命令的路由器。用路由器的DECnet地址使用connect模式发生故障，即便路由器的DECnet地址在NCP表里。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

说明

Connect模式使用MAC地址，不是DECnet节点地址。如果配置节点的MAC地址在您的NCP数据库，您能使用nodename。

相关信息

- [局域网交换支持](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)