

# 从ACNS 4.x.x的CDM中导出媒体或内容

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[导出梅迪亚/内容](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文提供信息关于怎样导出媒体/从内容分配管理器(CDM)的内容在应用程序和内容网络系统(ACNS) 4.x.x。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息,请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 导出梅迪亚/内容

从客户端工作站,请完成这些步骤导出媒体/从一CDM的内容在ACNS 4.x.x :

1. 启动Windows Explorer。
2. 在地址窗口,请键入\\CDM\_IP\_address \ vod\_fs \
3. 登陆与管理帐户。在多种信道以后被命名的文件夹列表配置在CDM发表。
4. 打开文件夹。媒体/内容可视。

5. 拖放媒体/内容在您的桌面上。**注意：** 为了使用桑巴在ACNS 4.2，您需要重新启动“符号链接建立”进程。您能重新启动从URL是<http://cdmipaddr/cgi-bin/restricted/global-config>的CDM配置页的此进程。

## [相关信息](#)

- [Cisco应用和内容联网软件\(ACNS\)支持](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)