

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[安装并且配置IP/TV浏览器](#)

[安装IP/TV服务器](#)

[相关信息](#)

简介

Cisco IP/TV是数据流高效和可靠地居住或事先记录音频和视频在存在IP网络到无限数目的桌面的客户端/服务器软件产品。

IP/TV是传送实际或事先记录的基于网络的应用，根据要求或预定程序给在所有基于IP的本机或广域网的无限数目的用户。除各种各样的视频管理功能之外，同步的演示和屏幕截图也支持。

IP/TV包括三个独立的组件：

- IP/TV浏览器
- IP/TV 内容管理器
- IP/TV服务器

IP/TV浏览器是客户端组件并且是可用的作为仅软件。IP/TV内容管理器和IP/TV服务器组件是可用的作为一个仅软件选项或作为硬件设备。作为一个仅软件选项，在第三方符合特定IP/TV组件的最低要求的PC系统必须运行这些组件。

注意： 程序指南可选，并且不是必要为了展示组播技术的功能。程序指南为配置和程序管理是有用。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[安装并且配置IP/TV浏览器](#)

IP/TV浏览器在客户端驻留并且允许您查看程序。程序是一音频、视频或者文本发射在网络。IP/TV浏览器有显示列表安排和按需程序的一个可定制的用户界面。IP/TV浏览器允许您订阅到任何列出的程序，并且播放程序在安排或请求时间。您能在当前运行程序的所有中也浏览。

IP/TV浏览器从IP/TV内容管理器得到程序信息，并且显示IP/TV服务器或其他服务器服务的程序。IP/TV浏览器能也显示程序组播从互联网的组播骨干网(MBONE)或从在兼容格式传送的其他服务器。

IP/TV浏览器能运行作为独立应用程序、Web浏览器激活的助手应用程序或者浏览器plug-in。IP/TV浏览器是可用的作为仅软件并且运行在Windows 98、Windows 2000、Windows NT 4.0和Windows XP。

参考[Cisco IP/TV查看器用户指南](#)关于如何安装和使用IP/TV浏览器的更多信息。

[安装IP/TV服务器](#)

IP/TV服务器，是由IP/TV内容管理器控制的，服务和记录程序。IP/TV服务器组播和记录预定程序、单播按需程序和转移文件根据在IP/TV内容管理器定义的日程。

客户端和服务器的安装包含一些示例配置文件。

- 请使用SAMPLE.AVI为了设置首先您的安排或按需程序。

注意：您必须安装服务器和客户端不同的PC。的

1. 从服务器，请选择**File>启动会话**并且选择**sample.avi**。等待服务器开始发送数据。您看不到数据出去的图片服务器，但是您看到编号为了数据输出开始能上升。
2. 从查看器计算机，请选择**File > Open**并且选择**sample.avi**。一个新的TV样式窗口打开，并且视频开始。

[相关信息](#)

- [Cisco IP/TV产品信息](#)
- [应用网络服务](#)
- [Cisco IP/TV软件下载页\(仅限注册用户\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)