

如何检查部署类型PCA ？

目录

[简介](#)

[如何检查部署输入PCA ？](#)

简介

本文描述如何检查部署输入头等协作保证(PCA)。

如何检查部署输入PCA ？

即PCA有四个部署类型，：

1. 斯莫尔
2. 介质
3. 大
4. 特大型

有时作为部署的部分，您需要认识部署类型为了缩小到根本原因或其它已知问题。

这可以在此配置文件帮助下识别。

1. 登陆对从CLI的PCA通过安全壳SSH用端口26。
2. 登陆作为管理员用户然后变成root用户。
3. 如此镜像所显示，键入**更多/opt/emms/emsam/conf/emsam.properties**查找部署类型：

```
ade # more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties | grep deployment
# OVA deployment model
cpcm.deployment.model=small
```