

用户组权限：任务说明

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[用户组权限和任务说明](#)

简介

本文供思科最初要保留用户ID，并且权限结构使用的LAN管理解决方案(LMS)管理员使用，当他们转换填装基础设施。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

用户组权限和任务说明

此表描述用户组权限和任务说明。

任务组组名	任务名	说明
APIC-EM控制器	Apic全局PnP写访问	允许用户创建或更新Apic全局PnP/Ztd设置
APIC-EM控制器	Apic全局PnP读访问	允许用户读Apic全局PnP/Ztd设置
APIC-EM控制器	Apic控制器读访问	允许用户读APIC-EM控制器详细信息
APIC-EM控制器	Apic控制器写访问	允许用户创建或更新APIC-EM控制器详细信息
Administration Menu字符串任务	Administration Menu访问	允许用户访问所有功能在Administration Menu下。
管理操作	应用服务器管理访问	允许用户管理NAM服务器列表。
管理操作	应用程序和服务访问	允许用户创建，修改和删除定制应用和服务。
管理操作	设计终端站点关联访问	允许用户创建保证站点分类规则。
管理操作	设备详细资料UDF	允许用户对接入设备详细信息UDF
管理操作	出口审计日志访问	允许用户通过Admin兆菜单访问进口政策更新。
管理操作	查看审计日志访问	允许用户查看网络和系统监查。
管理操作	进口政策更新	允许用户下载和手工导入策略更新到标准和审计管理引擎

管理操作	设备	提供对Administration >设置>设备菜单的用户访问
管理操作	健康监控详细信息	允许用户修改站点健康斯克定义。
管理操作	高可用性配置	允许用户配置配对主要的和辅助服务器的高可用性
管理操作	许可证中心/聪明的许可证	允许用户访问许可证中心/聪明的许可证
管理操作	记录	提供对允许用户配置产品的日志级别的菜单项的访问
管理操作	Scheduled Tasks和数据收集	控制对屏幕的访问查看后台任务。
管理操作	系统设置	控制对管理>System Settings菜单的访问。
管理操作	用户首选项	控制对Administration >用户首选项菜单的访问。
高级搜索访问	高级搜索访问	允许用户定义搜索条件，并且视图搜索发生
告警浏览器字符串任务	告警浏览器访问	允许用户查看报警和事件。
警报和事件	故障排除	允许用户执行基本故障排除，例如traceroute和ping，在报警。
警报和事件	Ack和Unack警报	允许用户确认或unacknowledge现有告警。
警报和事件	删除和结算警报	允许用户清除和删除激活告警。
警报和事件	电子邮件通知	允许用户配置电子邮件通知转发。
警报和事件	查看提醒的情况	允许用户查看事件和报警列表。
警报和事件	报警策略编辑访问	允许用户编辑报警策略。
警报和事件	选择并且拆散警报	允许用户选择和拆散警报
警报和事件	报警策略	允许用户访问报警策略
Configure菜单字符串任务	Configure菜单访问	允许用户访问所有功能在配置菜单下。
反馈和支持任务	TAC案例管理工具	允许用户开TAC案例从头等基础设施的内部。
反馈和支持任务	自动化的反馈	允许对自动化的反馈的访问
全局	LOBBY-AMBASSADOR-GLOBAL	允许用户登陆与大厅大使角色。
全局	MONITOR-LITE-GLOBAL	允许用户登陆与箴言报轻角色。
组管理	添加组成员	提供用户添加一个实体，例如设备或端口，给组。
组管理	添加组	允许用户创建组。
组管理	删除组成员	允许用户从组删除成员。
组管理	删除组	允许用户删除组。
组管理	修改组	允许用户编辑组属性例如名称、parent和规则。
组管理	出口组	允许用户导出组。
组管理	导入组	允许用户导入组。
来宾用户任务	配置来宾用户	允许用户创建，编辑和删除来宾用户用户帐号。
来宾用户任务	大厅大使默认配置	允许用户配置访客大厅大使帐户的帐户默认。
来宾用户任务	大厅大使用户首选项	允许用户设置大厅大使用户首选项。
工作管理	批准工作	允许用户由另一个用户提交一工作为获得批准。
工作管理	取消工作	允许用户取消运行作业。
工作管理	删除工作	允许用户删除从工作控制板的工作。
工作管理	编辑工作	允许用户编辑从工作控制板的工作。
工作管理	暂停工作	允许用户暂停运行和系统工作。
工作管理	运行工作	允许用户运行已暂停工作和日程工作。
工作管理	日程工作	允许用户安排工作。
工作管理	系统乔布斯选项卡访问	允许用户查看系统工作。
工作管理	查看工作	允许用户访问Administration >乔布斯菜单
本地得到用户任务	配置本地使用户获得	允许用户管理本地使用户获得。
地图	客户端位置	允许用户查看地图的客户端位置。
地图	地图只读	允许用户查看在只读模式的地图。
地图	读/写的地图	允许用户查看并且操作在地图内的元素例如AP放置
地图	计划的模式	允许用户启动规划模式工具。
地图	恶意位置	允许用户查看地图的非法AP位置
MDN策略Admin	mDNS策略Admin	允许mDNS策略管理员用户登陆到mDNS门户。
箴言报菜单字符串任务	箴言报菜单访问	允许用户访问所有功能在箴言报菜单下。

网络配置	添加设备访问	允许用户添加设备填装基础设施。
网络配置	配置存档读的任务	允许用户查看归档的配置和日程配置存档集工作。
网络配置	配置存档读写任务	允许用户执行所有配置存档操作。
网络配置	删除设备访问	允许用户删除从头等基础设施的设备。
网络配置	部署配置访问	允许用户部署配置和IWAN模板。
网络配置	设计配置模板访问	允许用户创建Configuration>共享策略对象模板和组模板。
网络配置	设备容量导入访问	允许用户执行设备大批导入从CSV文件。
网络配置	设备视图配置访问	在设备工作区允许用户配置设备。
网络配置	编辑设备访问	允许用户编辑设备证明和其它设备详细信息。
网络配置	出口设备访问	允许用户导出设备列表，包括凭证，作为CSV文件。
网络配置	TrustSec准备状况评测	对允许用户配置在他们的网络的TrustSec的TrustSec的访问。
网络配置	查看估计设备	对数据中心估计服务器和虚拟元素的访问例如在P虚拟机管理的主机。
网络配置	配置ACS视图服务器	允许访问管理ACS视图服务器。
网络配置	配置接入点	允许用户配置接入点。
网络配置	配置自治接入点模板	允许访问配置在头等基础设施的自治AP模板。
网络配置	配置瓶颈	允许用户配置瓶颈。
网络配置	配置设置组	允许访问配置组。
网络配置	证件配置文件Add_Edit访问	允许用户添加并且编辑证件配置文件
网络配置	证件配置文件删除访问	允许用户删除证件配置文件
网络配置	配置控制器	允许用户配置无线控制器功能。
网络配置	配置以太网交换机端口	当查看在DWC的以太网详细信息所有设备的时，对设置能力的访问。
网络配置	配置以太网交换机	当查看在DWC的以太网详细信息所有设备的时，对设置能力的访问。
网络配置	迁移模板	允许用户创建自治AP迁移模板
网络配置	配置ISE服务器	允许用户管理在头等基础设施的ISE服务器。
网络配置	配置轻量级接入点模板	允许用户配置在头等基础设施的轻量级接入点模板
网络配置	配置光谱专家	允许用户配置光谱专家。
网络配置	配置移动性设备	允许用户配置CAS， WIPS， 移动前台服务， 位置服务， 并且提供移动性步骤
网络配置	自动供应	允许对自动供应的访问
网络配置	配置交换机位置配置模板	允许用户修改配置模板
网络配置	配置模板	允许用户执行功能模板的脏家伙操作在DWC和配置模板的
网络配置	配置模板	允许用户创建， 读， 删除， 并且更新功能和配置模板设备工作区。
网络配置	配置第三方控制器和接入点	允许用户配置第三方控制器和接入点在头等基础设施
网络配置	配置WIPS配置文件	允许用户访问WIPS配置文件。
网络配置	配置WiFi TDOA接收方	允许用户配置WiFi TDOA接收方。
网络配置	设备WorkCenter	允许对设备工作区的用户访问。
网络配置	全局SSID组	允许用户配置全局SSID组。
网络配置	已计划配置任务	允许用户创建和安排配置模板、配置组、软件下载和模板
网络配置	证件配置文件视图访问	允许用户查看证件配置文件
网络配置	配置模板读访问	准许访问在只读模式的配置模板
网络配置	WIPS服务	允许用户配置WIPS服务。
网络发现	发现号脏家伙权限	允许用户创建， 读， 删除和更新发现设置两奎克的号并且提前发现号。
网络发现	发现号日程权限	允许用户安排网络的发现。
网络发现	发现号视图权限	允许用户查看发现设置。

网络监控	Admin控制板访问	允许用户访问Admin控制板。
网络监控	箴言报以太网交换机	允许用户监控以太网接口、VLAN交换机端口和VLAN 继以太网交换机
网络监控	数据收集管理访问	允许用户访问保证数据源页。
网络监控	箴言报移动性设备	允许用户监控移动组事件例如移动性统计信息，移 响应方统计信息，移动性发起者统计信息
网络监控	部署监听模板访问	允许用户部署监听模板。
网络监控	无线控制板访问	允许用户查看无线控制板
网络监控	监控策略	允许用户识别最常用规则，排除故障一个特定规则 证选定规则的命中数
网络监控	设计监听模板访问	允许用户设计监听模板。
网络监控	详细信息控制板访问	允许用户访问详细信息显示板。
网络监控	数据包捕获访问	允许用户启动NAM的数据包捕获和支持的路由器。
网络监控	性能控制板访问	允许用户访问性能控制板。
网络监控	语音诊断	允许用户访问语音诊断信息。
网络监控	广域网优化控制板访问	允许用户访问广域网优化控制板。
网络监控	广域网优化Multisegment访问	允许用户访问广域网Multisegment控制板。
网络监控	Ack和Unack安全索引问题	允许用户确认或Unacknowledge安全索引侵害。 允许用户监控媒体流配置信息例如名称、开始和结 址、最大带宽、运行状态、平均信息包大小、RRM 、优先级和侵害
网络监控	箴言报媒介流	允许用户访问设置审计控制板。
网络监控	设置审计控制板	允许用户访问已禁用客户端页。
网络监控	禁用客户端	允许用户监控标记
网络监控	箴言报标记	允许用户查看最新的设置审核报表
网络监控	最新的设置审核报表	允许用户访问识别未知用户页。
网络监控	识别未知用户	允许用户查看箴言报接入点页。
网络监控	箴言报接入点	允许用户访问箴言报Chokepoints页。
网络监控	箴言报Chokepoints	允许用户访问箴言报客户端页。
网络监控	箴言报客户端	允许用户访问箴言报控制器页。
网络监控	箴言报控制器	允许用户访问箴言报干扰物页。
网络监控	箴言报干扰物	允许用户访问
网络监控	箴言报光谱专家	允许用户访问箴言报WiFi TDOA接收方页。
网络监控	箴言报WiFi TDOA接收方	允许用户访问RRM控制板页。
网络监控	RRM控制板	允许用户访问删除客户端页。
网络监控	删除客户端	允许用户监控控制器安全信息例如RADIUS验证， RADIUS认为，管理帧保护、非法AP规则和来宾用 允许用户访问跟踪客户端页。
网络监控	箴言报安全	允许用户对访问安全索引问题页。
网络监控	跟踪客户端	允许用户访问箴言报第三方控制器和接入点页。
网络监控	查看安全索引问题	允许用户启动网络拓扑图和查看设备和链路在地图
网络监控	箴言报第三方控制器和接入点	允许用户读已配置设备状态。
网络监控	网络拓扑	在已配置设备允许用户读和删除操作。
插件n作用配置	PnP部署历史记录读访问	允许用户查看即插即用首选。
插件n作用配置	PnP部署历史记录读写访问	允许用户编辑即插即用首选。
插件n作用配置	PnP首选读访问	允许用户查看即插即用供应配置文件。
插件n作用配置	PnP首选读写访问	允许用户创建，修改和删除即插即用供应配置文件
插件n作用配置	PnP配置文件部署读访问	允许用户查看即插即用配置文件。
插件n作用配置	PnP配置文件部署读写访问	允许用户设置配置Cisco IOS交换机和接入设备
插入n作用配置	PnP配置文件读访问	允许uset访问PnP工作流。
插入n作用配置	WorkflowsReadWriteAccess	允许用户创建，删除和修改即插即用配置文件。
插件n作用配置	工作流读写访问	允许用户查看自治AP报告。
插件n作用配置	PnP配置文件读写访问	允许用户查看CleanAir报告
报告	自治AP报告只读	允许用户访问ContextAware报告。
报告	CleanAir报告只读	
报告	ContextAware报告只读	

报告	客户端报告只读	允许用户查看客户端报告
报告	上下文意识报告只读	允许用户送意识的上下文/区位特定报告。
报告	自定义Netflow报告只读	允许用户查看自定义Netflow报告。
报告	自定义Netflow报告	允许用户访问自定义Netflow报告
报告	设备报告只读	允许用户阅读生成的设备报告
报告	访客报告只读	允许用户查看访客报告。
报告	MSAP报告只读	允许用户送移动看门人报告。
报告	MSE分析只读	允许用户送位置分析报告。
报告	Mesh报告只读	允许用户查看Mesh报告。
报告	网络汇总报告	允许用户创建和送网络汇总报告
报告	网络汇总报告只读	允许用户查看所有汇总报告。
报告	性能报告只读	允许用户查看性能报告。
报告	原始Netflow报告只读	允许用户查看原始Netflow报告。
报告	原始Netflow报告	允许用户查看Netflow报告。
报告	报告跳板	允许用户访问报告页。
报告	运行报告目录	允许用户送报告。
报告	已保存报告目录只读	允许用户查看已保存报告。
报告	已保存报告目录	允许用户保存报告。
报告	法规遵从性报告只读	允许用户对配置审计、网络差异、PCI DSS被选派 PCI DSS汇总报告，被选派的PSIRT和PSIRT汇总 报告
报告	法规遵从性报告	允许用户定制配置审计、网络差异、PCI DSS被选 和PCI DSS汇总报告，被选派的PSIRT和PSIRT汇 告
报告	安全报告只读	允许用户创建安全报告。
报告	虚拟域列表	允许用户创建虚拟域涉及的报告
报告	自治AP报告	允许用户创建自治AP报告
报告	CleanAir报告	允许用户创建CleanAir报告
报告	客户端报告	允许用户创建客户端报告
报告	上下文意识报告	允许用户送意识的上下文/区位特定报告。
报告	语音审核报表	允许用户检查控制器配置和优点审计侵害
报告	设备报告	允许用户送报告特定对监控与设备涉及的特定报告
报告	访客报告	允许用户创建访客报告
报告	标识搜索引擎	允许用户创建标识搜索引擎报告。
报告	MSAP报告	允许用户送移动看门人报告。
报告	MSE分析	允许用户送位置分析报告。
报告	Mesh报告	允许用户创建Mesh报告。
报告	性能报告	允许用户查看性能报告。
报告	报告运行历史记录	允许用户对View报告历史记录。
报告	安全报告	允许用户查看涉及的无线安全报告欺诈AP，wIPS
报告	报告菜单字符串任务	允许用户查看报告页。
搜索构件字符串任务	搜索访问	允许用户从报头搜索。用户能或者搜索菜单项和数 头等基础设施服务器。
软件镜像管理	Swim访问权限	*查看和访问Inventory>软件镜像的*Allows用户。
软件镜像管理	Swim集	允许用户从不同的位置收集镜像例如从设备，从 Cisco.com，或者从URL。
软件镜像管理	Swim删除	允许用户删除从软件镜像页的一镜像，除了在即插 配置文件包括的镜像。
软件镜像管理	Swim分配	允许用户升级和降级软件版本到在他们的网络的受 设备。
软件镜像管理	Swim资讯台更新	* *Allows编辑和保存镜像属性的用户例如最低RAM 低闪存和最低的引导程序ROM版本。
软件镜像管理	Swim首选保存	允许用户保存在软件镜像页的首选选项。
软件镜像管理	Swim Recommendation	允许用户推荐镜像从Cisco.com和从本地信息库。
软件镜像管理	管理协议	允许用户管理协议

软件镜像管理	添加软件镜像管理服务器	允许用户添加软件imagemanagement服务器
软件镜像管理	Swim升级分析	允许用户分析软件镜像确定硬件升级(引导程序ROM闪存、RAM和引导程序闪存，如果适用)是否要求执行软件升级。
软件镜像管理	Swim激活	允许用户升级和降级软件版本到在他们的网络的受设备
软件镜像管理	Swim升级分析	允许用户分析软件镜像确定硬件升级(引导程序ROM闪存、RAM和引导程序闪存，如果适用)是否要求执行软件升级。
软件更新UBF加载	软件更新UBF加载	允许用户上传UBF补丁程序。
主题更换者菜单项	主题更换者访问	允许用户交换在聚合的主题和经典视图主题之间。
工具菜单字符串任务	工具菜单访问	提供容易进入对常用的故障排除和诊断页。
用户管理	审计追踪	允许用户访问在用户登录和注销的审计追踪。
用户管理	RADIUS 服务器	允许用户访问RADIUS服务器菜单
用户管理	SSO服务器AAA模式	允许用户访问AAA菜单
用户管理	SSO服务器	允许用户访问SSO菜单
用户管理	TACACS+ 服务器	允许用户访问TACACS+服务器菜单
用户管理	用户和组	允许用户访问用户并且分组菜单
用户管理	虚拟域管理	允许用户访问虚拟域管理菜单
查看在线帮助	OnlineHelp	允许用户访问头等基础设施在线帮助。
网络配置	网络拓扑编辑	允许用户创建设备，链路，并且在拓扑图的网络，手工创建的链路分配接口。
网络监控	站点可见性访问	允许用户访问站点可见性。
网络监控	PfR监听访问	允许用户访问和查看PfR监听页
网络监控	Lync监听访问	允许用户访问和查看Lync监听页
网络监控	事件报警事件访问	允许用户访问事件报警事件
网络监控	服务健康访问	允许用户访问和查看服务健康页
网络配置	法规遵从性审计PA访问	允许用户审计和查看PSIRT和EOX报告
网络配置	法规遵从性审计策略访问	允许用户创建，修改和删除法规遵从性策略
网络配置	法规遵从性审计配置文件访问	允许用户创建。修改和删除法规遵从性配置文件和法规遵从性审计
网络配置	法规遵从性审计修正访问	允许用户访问法规遵从性审计工作、法规遵从性策略的工作和的侵害
操作中心任务	允许报告/dashlet使用用户与仅NBI读访问	启用用户的此选项有NBI读访问的，因此他们能生报告和填充所有dashlets。
报告	自定义综合报告	允许用户创建‘自定义’报告用两个或多个(5报告)现报告模板到单个报告。
用户管理	虚拟元素选项卡访问	当创建虚拟域或添加成员到一个虚拟域时，允许访问虚拟元素选项卡，以便提供用户添加虚拟元素(Datacenters、集群和主机)到虚拟域
操作中心任务	管理并且监控服务器页访问	允许对管理&箴言报服务器页的访问。
操作中心任务	管理权限下管理并且监控服务器页	允许管理任务例如添加/删除/编辑/激活并且撤销服在M&M页下
产品使用情况	产品反馈	允许用户访问我们改善页的帮助。
诊断任务	诊断信息	控制访问对诊断页
全局变量配置	全局变量访问	允许用户访问全局变量。
移动性服务	查看仅CAS通知	允许用户查看CAS通知
移动性服务	移动性服务管理	允许用户对Edit Properties和参数、视图会话和陷的地，管理用户和组accounts，并且监控移动引擎的状态信息