

	用										
2.1.x	否	不适用	是	否	否	否	否	否	否	否	否
2.2.x	否	否	不适用	是	否	否	否	否	否	否	否
3.0.x	否	否	否	不适用	是	否	否	否	否	否	否
3.1.x	否	否	否	否	不适用	是	否	否	否	否	否
3.2.x	否	否	否	否	否	不适用	是	是	否	否	否
4.0.x	否	否	否	否	否	否	不适用	是	是	否	否
4.1.x	否	否	否	否	否	否	否	不适用	是	是	否
4.6.x	否	否	否	否	否	否	否	否	不适用	是	是
4.7.x	否	否	否	否	否	否	否	否	否	不适用	是
5.0.x	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	不适用

在您识别您的升级步骤后，参考CTM版本特定的警告和提示的[CTM版本注释](#)。

CTM平台支持

表2根据不同的CTM版本显示所有平台CTM支持。

表2 ? 根据CTM版本的平台支持

ONS 15xxx	CTM版本										
	2. 0. x	2. 1. x	2. 2. x	3. 0. x	3. 1. x	3. 2. x	4. 0. x	4.1. x	4.6. x	4.7. x	5.0. x
15200	否	否	是	是	是	是	是	是	否	否	否
15216 EDFA	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是

2											
15216 OADM	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是
15216 EDFA 3	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是
15302	否	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是
15303	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否	否
15304	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
15305	否	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是
15310 CL	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是
15327	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
15530	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是
15540	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是
15454	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
15454 E	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是
15501	否	否	否	否	是	是	是	是 AC/DC	是 AC/DC	是 AC/DC	是 AC/DC
15600	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是
15600 E	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是
15800	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
15801	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是
15808	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是
CRS1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是
15201/15252	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)