

目录

[简介](#)

[如何从拨号编号更改对拨号字母\(按键式的模式\) ?](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科IP视频电话E20，思科网真系统编码C90和思科网真系统编码C60产品关连。

Q. 如何从拨号编号更改对拨号字母(按键式的模式) ?

A. 使用遥控 :

在您的遥控上，请持续镑(#)按钮(a/A也出现在此按钮)。这再按乒乓键在编号(123)和字母/按键式的模式之间(abc或ABC)。压下镑(#)按钮再然后使它保持向下再按乒乓键回到编号(123)模式。

注意：耶尔(abc/ABC)亦称模式是按键式的模式。

在字母(abc/ABC)模式：

- 要键入@，两次请按1在您的遥控，当在字母(abc/ABC)时模式。
- 键入一个句号/期限(。符号)，按*一次，当您是在字母(abc/ABC)时模式。

使用终端的键盘：

要再按乒乓键在编号(123)和字母(abc/ABC)之间，请持续镑(#)在您的键盘。

要键入@，两次请按1在您的键盘，当在字母(abc/ABC)时模式。

您使用选择一个句号/期限的按钮(。符号)在您的终端根据您的型号不同地选择。欲知更多信息，请参阅终端文档。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)