

# 如何避免低并且/或者误解的声音使用在Windows 7的PrecisionHD USB照相机？

## Contents

[Introduction](#)

[如何避免低并且/或者误解的声音使用在Windows 7的PrecisionHD USB照相机？](#)

[Related Information](#)

## Introduction

此条款与思科网真Movi和思科网真PrecisionHD USB照相机产品关联。

### Q. 如何避免低并且/或者误解的声音使用在Windows 7的PrecisionHD USB照相机？

A. 如果使用TANDBERG PrecisionHD USB照相机版本1.0或1.1以Windows 7，一个非常高输入收益为您的麦克风将设置，能造成声音误解或不自然地低。降低您的麦克风的记录的容量在Windows设置修正此。

PrecisionHD USB照相机的软件版本1.2解决此问题。

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)